

62690503



micoach SMART BALL
Quick Start Guide



Kick off your smartest training session

Table of contents:

What you'll need	4
Get started	6
Kicking rules	10
Find out more	11

What you'll need


In the box



miCoach SMART BALL



Charging base




Wall plug

Also needed




iPhone 4s/5/5s/5c
iPod Touch (5th gen)
iOS 6/7



miCoach SMART BALL app

UK


Get started



Place the ball on the charging base
Line up the charging graphics on the ball with the charging base

Charge the ball
Pulsing of green lights = charging
Flickering lights = ball is not aligned with the charging base

Ready to use
Lights off = ball is fully charged



Download the app
Search for the miCoach SMART BALL app in the App Store

Start the app
1. Turn on Bluetooth® on your mobile device
2. Start the app
3. Select language
4. Turn up the volume

Place ball in range
Make sure the ball is near you (up to 10m)



Pair
Tap the screen to pair the app with the ball



Get ready to kick
Place ball on the floor
Select kicking foot on the app




Tap and kick!
When you hear the whistle, kick the ball!



Check your kick
Once the ball is within range of your app, your data will sync automatically. Check your results and follow the coaching tips to get better!


Kicking Rules



Bouncing or rolling kicks will have incorrect data

Find out more

Get help and explore the app for tips and challenges





micoach SMART BALL
Schnellanleitung



UK

D

J


Verpasse deinem Training den richtigen Kick

Inhalt:

Was du benötigst	16
Leg los	18
Schusskriterien	22
Weitere Informationen	23

Was du benötigst


Das Paket beinhaltet



miCoach SMART BALL



Ladestation



Steckdosenanschluss

Zudem benötigst du




iPhone 4s/5/5s/5c
iPod Touch (5te Generation)
iOS 6/7



miCoach SMART BALL App

Leg los



1

Setze den Ball auf die Ladestation
Passe die Ladegerafiken des Balls der Ladestation an



2

Lade den Ball

Das Gerät lädt, wenn die Lichter länger grün aufblinken
Wenn die Lichter flackern, bedeutet das, dass der Ball nicht richtig positioniert ist



3

Einsatzbereit

Wenn die Lichter aus sind, ist der Ball voll aufgeladen

D



4

Lade die App herunter

Suche nach miCoach SMART BALL App im App Store



5

Öffne die App

1. Aktiviere das Bluetooth® deines Telefons
2. Öffne die App
3. Wähle deine Sprache
4. Drehe die Lautstärke auf



6

Platziere den Ball

Stelle sicher, dass der Ball in deiner Reichweite ist (bis zu 10 m)

Paire den Ball

Tippe auf das Display, um die App mit dem Ball zu pairen



7

Mach dich schussbereit

Platziere den Ball auf dem Boden
Wähle dein Schussbein aus



8

Tippe den Screen an und schieß los!

Sobald du den Pfiff hörst, schieß den Ball!



9


Checke deine Schusskraft

Sobald der Ball in Reichweite deiner App ist, werden die Daten automatisch synchronisiert. Überprüfe deine Ergebnisse und befolge die Tipps des Coaches, um dich zu verbessern!



10

Schusskriterien




Hüpfende oder rollende Bälle können inkorrekte Daten erhalten

D

Weitere Informationen

Hier findest du Hilfe zur App, sowie Tipps und Herausforderungen





micoach SMART BALL
クイックスタートガイド



最高にスマートなトレーニングをキックオフ

目次

必要なもの	28
使用開始	30
キックのルール	34
さらに詳しくは	35

必要なもの


箱の中



miCoach SMART BALL



充電器



充電用プラグ

」

他に必要なもの




iPhone 4s/5/5s/5c
iPod Touch (第5世代)
iOS 6/7



miCoach SMART BALL アプリ

使用開始



ボールを充電器にセット

ボールの充電マークが充電器に
合うようにしてください



ボールを充電

緑のライトが点滅 = 充電中です
ライトが速く点滅 = ボールが充電器に
正しくセットされていません



準備完了

ライトが消える = ボールはフル充電です




アプリをダウンロード

App Storeで miCoach SMART BALL アプリを検索



アプリをスタート

1. モバイルの Bluetooth® をオンにしてください
2. アプリを起動します
3. 言語を選択します
4. ボリュームを上げます



ボールを範囲内に置く

ボールが近くにあることを確認してください
(10m以内)



7

ペアリング

スクリーンをタップしてアプリをボールとペアリングしてください



9

タップしてキック!

ホイッスルが鳴ったらボールを蹴ってください!



8

キックの準備

ボールを地面に置きます
アプリ上で、蹴る足を選択してください




10

あなたのキックをチェック

ボールがアプリの範囲内にあると、あなたのデータは自動的に同期されます
もっと上達するために、結果を確認して
コーチング情報に従いましょう!

キックのルール

✓ はい



地面から高さ1m以上で、
飛行距離が9m以上あるキック

✕ いいえ




ボールがバウンドしたり転がった場合は、正確なデータが取れません

」

さらに詳しくは

分かりにくい点を調べたりコツを知るにはアプリ内のヘルプを検索しよう



1. メニューをタップします
2. ヘルプをタップします
3. ヘルプボタンを選択してください



To download the app, scan the QR code
Um die App herunterzuladen, scanne den QR Code
アプリをダウンロードするには、QRコードをスキャンしてください

micoach.com