




## Reihenfolge (!) an/aus:



## Verschaltung und Erklärung:

**HT (Haupttaster):** Aktivieren Stromzufuhr für...

- HT 1:** ...Mischpult + HDMI-Verteiler von PC3 „Spatz“ (HDMI 1 - Input)  
**HT 2:** ...Kühlsystem + ATEM (HDMI 2) + Teile vom Regie-Rack  
**HT 3:** ...Monitor von PC 2 + beide Festkameras

**EN (Endstufe):** Vorverstärker für Lautsprecher.

- EN1:** Äußere Lautsprecher + Lsp. -Management-System (MiniDrive)  
**EN3:** Subwoofer + Lautsprecher innen + Steckdosen „Subwoofer“  
**SW:** ---  
**EN2:** Side-Fill-Lautsprecher (rechts schräg hinten im Saal)  
**Audio-gesamt:** **Mischpult + ATEM (Livestream)** + Monitor PC 1 + Reck „1a“ + Steckdosen „Audio Musikgeräte“  
**A.-LSP:** ---  
**Kam:** Steckdosen: „Kamera“ + Redner-Bodentank (-> Pultmikro)

Info: Beamer hat Dauerstrom, PCs immer anlassen.

- Kühlbox (Res):** Kühlungs-Reserve  
**Beamer an:** Kühlung für Beamer (!)  
**Res:** ---  
**Leinwand:** Beamer-Leinwand hoch- und runterfahren  
**DMX:** Lichtsteuerungs-Hoheit übernehmen (für PC2)