



DIGITE O NÚMERO
192.168.0.1 E
APERTE ENTRER

Login

Padrão: admin

Senha:

.....

OK

Cancelar

LINK ONE

10:55
10/06/2015

Roteador Wireless N 150 | x

192.168.0.1/index.asp

Apps 14.328.147/0001-10 Atualização Window... manual.pdf Configuracion PPPo... leadz.ebr.com.br:80... Outros favoritos

LINK ONE

Avançado Wireless QoS Aplicações Segurança Ferramentas

Status

Instalação de Conexão à Internet

MAC Clone

Velocidade WAN

Configurações de LAN

Configurações de DNS

Servidor DHCP

Lista de Clientes DHCP

Instalação de Conexão à Internet

Tipo de Conexão à Internet

Nome de Usuário PPPoE

Senha PPPoE

MTU

(O valor padrão é 1492. Não modifique a não ser que se requisitado pelo seu provedor (ISP).)

Service Name

(Apenas insira esta informação caso seja sugerido pelo provedor (ISP).)

Nome do Servidor

(Apenas insira esta informação caso seja sugerido pelo provedor (ISP).)

Selecione o modo de conexão correto.

☒ Conectar Automaticamente: Conecte automaticamente a internet após reiniciar o sistema ou quando houver falha de conexão.

☐ Conectar por demanda: Reestabelece a conexão

NO TIPO DE CONEXÃO, SELECIONE PPPOE E PREENCHA OS CAMPOS ABAIXO COM OS DADOS DO CLIENTE.

APÓS PREENCHER, CLIQUE EM "OK"

caso tenha alguma dúvida quanto ao tipo de conexão com a internet deverá ser usada.

PT 10:56 10/06/2015

Roteador Wireless N 150 | x

192.168.0.1/index.asp

Apps 14.328.147/0001-10 Atualização Window... manual.pdf Configuración PPPo... leadz.ebr.com.br:80... Outros favoritos

LINK ONE

Avançado Wireless QoS Aplicações Segurança Ferramentas

Status

Instalação de Conexão à Internet

MAC Clone

Velocidade WAN

Configurações de LAN

Configurações de DNS

Servidor DHCP

Lista de Clientes DHCP

Configurações de DNS

Habilitar Atribuição de DNS manualmente ☒

Endereço DNS primário 189.14.192.73

Endereço DNS secundário 189.14.192.74 (Optional)

Nota: Para ativar novas configurações, o roteador deve ser reiniciado.

OK Cancelar

SELECIONA "HABILITAR ATRIBUIÇÃO DE DNS MANUALMENTE" E PREENCHER COM OS DNSs CONFORME A LOCALIDADE.

PARA VALIDAR AS CONFIGURAÇÕES, CLIQUE EM "OK"

poderão ser abertas.

Grande Vitória: 189.14.192.73 e 189.14.192.74

Aracruz: 189.14.210.73 e 189.14.210.74

PT 11:05 10/06/2015

Roteador Wireless N 150 | x

192.168.0.1/index.asp

Apps 14.328.147/0001-10 Atualização Window... manual.pdf Configuracion PPPo... leadz.ebr.com.br:80... Outros favoritos

LINK ONE

Avançado **Wireless** QoS Aplicações Segurança Ferramentas

Configurações Básicas de Wireless

Segurança Wireless

Controle de Acesso

Status de Conexão Wireless

Configurações Básicas de Wireless

Habilitar Wireless ☒

SSID (Nome de rede)

Modo de Trabalho Wireless
☒ Ponto de Acesso Wireless(AP)
☐ Modo de WDS Bridge

Modo Network

Broadcast de SSID ☒ Habilitar ☐ Desabilitar

Canal

Capacidade WMM ☒ Habilitar ☐ Desabilitar

Capacidade APSD ☐ Habilitar ☒ Desabilitar

OK Cancelar

SELECIONA "HABILITAR WIRELESS". O SSID PODE SER QUALQUER NOME, MAS AS DEMAIS CONFIGURAÇÕES DEVEM SER EXATAMENTE COMO AS INSERIDAS NESTE TUTORIAL.

PARA VALIDAR AS CONFIGURAÇÕES, CLIQUE EM "OK"

Altere-o para maior segurança. Note que este campo não pode ser mantido em branco.

Broadcast de SSID:Esta opção permite que se tenha seus nomes de rede (SSID)transmitidos publicamente ou se desejar desabilitar essa opção o

11:03 10/06/2015

Roteador Wireless N 150 | x

192.168.0.1/index.asp

Apps 14.328.147/0001-10 Atualização Window... manual.pdf Configuracion PPPo... leadz.ebr.com.br:80... Outros favoritos

LINK ONE

Avançado Wireless QoS Aplicações

Configurações Básicas de Wireless

Segurança Wireless

Controle de Acesso

Status de Conexão Wireless

Configuração de Segurança Wireless

Modo de Segurandça WPA/WPA2 - PSK Mixed

Algoritimos WPA ☐ AES ☐ TKIP ☒ TKIP&AES

Chave de Segurança *****
Padrão: 12345678

Para configurar a segurança wireless, desabilite o WPS.

Configurações WPS ☒ Desabilitar ☐ Habilitar

Reiniciar OOB

OK Cancelar

2º

1º

A “CHAVE DE SEGURANÇA” PODER SER QUALQUER UMA, DESDE QUE TENHA NO MÍNIMO 8 CARACTERES.

AS DEMAIS CONFIGURAÇÕES DEVEM SER EXATAMENTE COMO AS INSERIDAS NESTE TUTORIAL.

EM “CONFIGURAÇÕES DE WPS”, MARQUE A OPÇÃO “DESABILITAR”.

possível Habilitar modo personal (PSK) ou modo mixed, mas deve se certificar que o cliente wireless suporta o modo de segurança selecionando.

Chave de Segurança: Deve possuir entre 8~63 caracteres ASCII ou 8~64 caracteres Hex.

PT 11:04 10/06/2015