


第一步：将转接板插入电脑的 USB 口

第二步：打开我们提供的资料中的《USB 驱动》文件夹。会看到如下文件夹：




第三步：禁用系统数字签名，详细的教程请查看《禁用系统数字签名的方法》文件夹。这个过程需要重启一次电脑。（注：win7 32 位不需要禁用系统数字签名）

第四步：安装 USB CDC 驱动：

注意：win10 系统可能会自动安装这个驱动。如果系统自动安装了驱动，则跳过这个驱动安装，直接安装下一个驱动。

1) 双击 USB CDC 文件夹中的《双击我安装驱动.bat》出现如下界面：




点击下一步。

2) 如果出现如下界面：选择安装



选择：始终安装此驱动程序软件


3) 直到出现如下界面：



点击完成。

第五步：安装 USB BULK 驱动：

- 1) 双击 USB Bulk 文件夹中的《双击我安装驱动.bat》开始安装驱动：




点击下一步按钮，继续。

- 2) 如果出现如下界面：



选择：始终安装此驱动程序软件

3) 直到出现如下界面，点击完成按钮，安装完成



第六步：两个驱动都安装成功后，您的设备管理器里可以看到两个 USB 设备如下图，表示安装成功。

