



Customer : ETD
Type : A380
Rev. Date : Jan 01, 2016

Manual : TSM
Selected applicability : ALL

36-22-71-991-00400-00-A / SHEET 1/2 - Engine 4 Pylon
Loop A Location Zone and Access Panel "Open Circuit"

LOC	FAULT LOCATION ZONE									ACCESS PANEL(S)
	START OF ZONE			MID POSITION			END OF ZONE			
	m	ft	ITEM	m	ft	ITEM	m	ft	ITEM	
001				1.34	4.40	979				
002				2.69	8.83	979				
003				0.41	1.35	991				
004				1.75	5.74	991				
005				3.10	10.17	991				
006				4.44	14.57	991				
007				5.79	19.00	991				
008				7.13	23.39	991				
009				8.47	27.79	991				
010				9.82	32.22	991				
011				0.13	0.43	7635				
012				1.47	4.82	7635				
013				2.82	9.25	7635				
014				4.16	13.65	7635				
015				5.51	18.08	7635				
016				6.85	22.47	7635				
017				8.19	26.87	7635				
018				9.54	31.30	7635				
019				10.88	35.70	7635				
020				12.22	40.09	7635				
021				0.66	2.17	4068				
022				2.00	6.56	4068				
023				3.34	10.96	4068				
024				4.69	15.39	4068				
025				6.03	19.78	4068				
026				7.38	24.21	4068				
027				8.72	28.61	4068				
028				10.06	33.01	4068				
029				11.41	37.43	4068				
030				12.75	41.83	4068				
031				14.09	46.23	4068				
032				15.44	50.66	4068				
033				16.78	55.05	4068				
034				18.13	59.48	4068				
035				19.47	63.88	4068				
036				20.81	68.27	4068				
037				22.16	72.70	4068				
038				23.50	77.10	4068				
039				24.84	81.50	4068				
040				26.19	85.93	4068				
041				27.53	90.32	4068				
042				28.87	94.72	4068				
043				30.22	99.15	4068				
044				1.18	3.87	1003				
045				2.53	8.30	1003				
046				3.87	12.70	1003				
047				0.71	2.33	100HF4				483AR
048				2.52	8.27	100HF4				483AR
049				4.33	14.21	100HF4				483AR
050	0.16	0.52	101HF4	0.23	0.75	101HF4	0.30	0.98	101HF4	483AR
051				1.67	5.48	109HF4				483AR
052				3.48	11.42	109HF4				483AR

L_TS_362271_2_BZAA_01_00

Figure 36-22-71-991-00400-A- / SHEET 1/2 - Engine 4 Pylon
Loop A Location Zone and Access Panel "Open Circuit"

** ON A/C ALL