



Customer : ETD  
Type : A380  
Rev. Date : Jan 01, 2016

Manual : TSM  
Selected applicability : ALL

36-22-71-991-00100-00-A / SHEET 1/2 - Engine 1 Pylon  
Loop A Location Zone and Access Panel "Open Circuit"

LOC	FAULT LOCATION ZONE									ACCESS PANEL(S)
	START OF ZONE			MID POSITION			END OF ZONE			
	m	ft	ITEM	m	ft	ITEM	m	ft	ITEM	
001				2.04	6.69	13				
002				0.51	1.67	21				
003				2.54	8.33	21				
004				4.58	15.03	21				
005				6.62	21.72	21				
006				8.66	28.41	21				
007				10.70	35.10	21				
008				1.98	6.50	7591				
009				4.02	13.19	7591				
010				6.06	19.88	7591				
011				8.10	26.57	7591				
012				10.14	33.27	7591				
013				12.18	39.96	7591				
014				14.21	46.62	7591				
015				2.03	6.66	923				
016				4.07	13.35	923				
017				6.11	20.05	923				
018				8.15	26.74	923				
019				10.18	33.40	923				
020				12.22	40.09	923				
021				14.26	46.78	923				
022				16.30	53.48	923				
023				18.34	60.17	923				
024				20.37	66.83	923				
025				22.41	73.52	923				
026				24.45	80.22	923				
027				26.49	86.91	923				
028				28.53	93.60	923				
029				2.10	6.89	4086				
030				4.14	13.58	4086				
031				6.18	20.28	4086				
032				8.22	26.97	4086				
033				10.26	33.66	4086				
034				12.30	40.35	4086				
035				14.33	47.01	4086				
036				16.37	53.71	4086				
037				18.41	60.40	4086				
038				20.45	67.09	4086				
039				22.49	73.79	4086				
040				24.52	80.45	4086				
041				26.56	87.14	4086				
042				28.60	93.83	4086				
043				30.64	100.52	4086				
044				32.68	107.22	4086				
045				0.31	1.02	61				
046				2.35	7.71	61				
047				4.39	14.40	61				
048				0.65	2.13	100HF1				453BL
049				3.40	11.15	100HF1				453BL
050	0.16	0.52	101HF1	0.23	0.75	101HF1	0.30	0.98	101HF1	453BL
051				2.60	8.53	109HF1				453BL
052				5.35	17.55	109HF1				453BL

L\_TS\_362271\_2\_BTAA\_01\_00

Figure 36-22-71-991-00100-A- / SHEET 1/2 - Engine 1 Pylon  
Loop A Location Zone and Access Panel "Open Circuit"

\*\* ON A/C ALL