


1



2

3

4



HC-SR501
PCB外形尺寸: 32*24mm,
螺丝孔距28mm,
螺丝孔径2mm,
感应透镜直径: 23mm
共用HM612座




IR


HUMAN SENSOR(PIR)

LIGHT SENSOR

BOOT1=x BOOT0=0 从用户闪存启动, 这是正常的工作模式。
BOOT1=0 BOOT0=1 从系统存储器启动, 这种模式启动的程序功能由厂家设置。
BOOT1=1 BOOT0=1 从内置SRAM启动, 这种模式可以用于调试。



Main MCU



JTAG

Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	2017-02-07	Sheet of
File:	E:\work\...\mcu.SchDoc	Drawn By:

1

2

3

4

