


sd CoWorkOffice-ConfiguraSubSystemIoTSequenceDiagram



NB : Questo avviene anche allo startup di CoWorkOfficeWebApi così che il SubsystemIoT sia in possesso di tutti gli elementi che mi interrogano i dispositivi