

## ECDC's LIFTING POLICY

## سياسة الرفع للشركة المصرية الصينية للحفر

Lifts utilizing cranes, hoists, or other mechanical lifting devices will not commence unless:

- An assessment of the list has been completed and the lift method and equipment has been determined by a competent person(s) ;
- Rigging of the loads is carried out by a competent persons(s);
- Working lifting safety devices. Lifting devices and equipment has been certified for use within period of validity;
- load does not exceed dynamic and/or static capacities of the lifting equipment ;
- All lifting devices and equipment have been visually examined before each lift by a competent person(s) and have an up to date inspection/certification with the current lifting color code;
- Crane boom vertical over lift;

لن تبدأ عمليات الرفع التي تستخدم الرافعات أو الأوتاش أو غيرها من أجهزة الرفع الميكانيكية إلا إذا:

- تم الانتهاء من تقييم القائمة وتم تحديد طريقة الرفع والمعدات من قبل شخص (أشخاص) مختص.
- تزويد الأحمال يتم من قبل أشخاص مختصين ؛
- عمل أجهزة سلامة الرفع. تم اعتماد أجهزة ومعدات الرفع للاستخدام خلال فترة الصلاحية
- لا يتجاوز الحمل القدرات الديناميكية و / أو الساكنة لمعدات الرفع ؛
- تم فحص جميع أجهزة ومعدات الرفع بصريًا قبل كل رفع بواسطة شخص (أشخاص) مختص ولديهم فحص / شهادة محدثة مع رمز لون الرفع الحالي ؛
- ذراع الرافعة الرأسية فوق الرفع.

## الشركة المصرية الصينية للحفر

- Clear sight of the load (as far as practical);
- Minimum two tag lines to control the load. Tag lines are of adequate length, size and tangle free;
- Dedicated "Banksman" to act as a signal man. "Banksman" should be identified by a florescent jacket. "Banksman", "Banksman";
- Clear load travel path (including pick-up & set-down areas) of personnel and wireline before the lift commences;
- Web slings must only be used under a full work permit and kept under lock & key when not in use;
- Approved & understood slinging practices (if in doubt ask);
- Third party equipment complete with valid color coded lifting gear (e.g. slings, shackles, etc.) & certificates.

Fangzheng  
Fang Zheng

GM and Managing Director

- رؤية واضحة للحمل (بقدر ما هو متاح) ؛
- حد أدنى من الأدوات للتحكم في الحمل. تكون هذه الأدوات ذات طول وحجم مناسبين وخالية من التشابك
- مخصص فرد مؤهل للعمل كرجل إشارة. يجب تحديد رجل الإشارة بسترة فلورية.
- تنظيف مسار انتقال الحمولة (بما في ذلك مناطق التحميل والإعداد) من الأفراد وكابلات الأسلاك قبل بدء عملية الرفع ؛
- يجب استخدام وسائل الرفع المصنوعة من القماش فقط بموجب تصريح عمل كامل وإبقائها تحت القفل والمفتاح عند عدم استخدامها ؛
- استخدام وسائل التصنيف المعتمدة والمفهومة (إذا كان لديك شك اسأل) ؛
- معدات الطرف الثالث متوفرة بها لون الكود مع معدات رفع صالحة (مثل الرافعات والأقفال وما إلى ذلك) والشهادات.