


Input Selector

Ähnlich wie das Modul *External Source* können hier jedoch mehrere Quellen in Echtzeit in ihre Präsentation übertragen und auf Ihr Displaysetup verteilt werden.



- Input Source 01 - 06 - Hier lassen sich bis zu vier Quellen auswählen und in verschiedenen Layouts darstellen.
- Show Menü

Informationen wie das Modul verwendet wird, finden Sie im Kapitel Showroom im Abschnitt Agenda/[Input Selector](#).