

# D002 -VERIFIER LES BRANCHEMENTS DE LA SONDE ELECTRONIQUE SUR LE PROGRAMMATEUR

Outils	Fournitures	Consommables
Petit tournevis plat Clé 6 Pan de 4 Clé plate de 10		

- Eteindre et débrancher la Machine
- Démonter le carter électrique
- Vérifier les branchements selon la version de votre programmeur (V1 ou V2)
- Remonter le carter électrique
- Rebrancher et rallumer la machine

