

Entretien REGULIER - STEAM_Tec'Elec

	<div> <i>Vidanger l'huile de la pompe*</i> <i>Nettoyer Filtre entrée pompe</i> <i>Changer filtre à carburant</i> <i>Nettoyer les buses de diffusion vapeur</i> <i>Faire un détartrage de la STEAM_Tec</i> </div>					
50h	X	X				
100h	X	X	X	X	X	
200h	X	X	X	X	X	
300h	X	X	X	X	X	
400h	X	X	X	X	X	X
500h	X	X	X	X	X	
600h	X	X	X	X	X	
700h	X	X	X	X	X	
800h	X	X	X	X	X	X
900h	X	X	X	X	X	
1000h	X	X	X	X	X	
1100h	X	X	X	X	X	
1200h	X	X	X	X	X	X
1300h	X	X	X	X	X	
1400h	X	X	X	X	X	
1500h	X	X	X	X	X	
1600h	X	X	X	X	X	X
1700h	X	X	X	X	X	
1800h	X	X	X	X	X	
1900h	X	X	X	X	X	
2000h	X	X	X	X	X	X
2100h	X	X	X	X	X	
2200h	X	X	X	X	X	
2300h	X	X	X	X	X	
2400h	X	X	X	X	X	X
2500h	X	X	X	X	X	
2600h	X	X	X	X	X	
2700h	X	X	X	X	X	
2800h	X	X	X	X	X	X
2900h	X	X	X	X	X	
3000h	X	X	X	X	X	
3100h	X	X	X	X	X	
3200h	X	X	X	X	X	X
3300h	X	X	X	X	X	
3400h	X	X	X	X	X	
3500h	X	X	X	X	X	

* : L'huile usagée doit être éliminée correctement et pas rejetée dans la nature.

Entretien PONCTUEL - STEAM_Tec'Elec

	700h ou 1 an	1400h ou 2 ans	2100h ou 3 ans	2800h ou 4 ans	3500h ou 5 ans
Mettre le circuit hors gel**	X	X	X	X	X
Changer les buses des accessoires	X	X	X	X	X
Changer Filtre alimentation en eau	X	X	X	X	X
Changer la sonde débit*	X	X	X	X	X
Vérifier les Clapets de pompe*	X		X		X
Changer les Clapets de pompe*		X		X	
Vérifier la vanne de régulation*	X		X		X
Changer la vanne de régulation*		X		X	
Changer le clapet du raccord de sortie*		X		X	
Joints de piston*			X		
Vérifier les câbles et capuchons d'électrodes	X	X	X	X	X
Nettoyer le brûleur	X		X		X
Changer le brûleur		X		X	
Changer le filtre à carburant de la pompe à fuel	X	X		X	X
Changer la pompe à FUEL*			X		

* : A faire réaliser par un technicien spécialisé

** : Le liquide hors-gel usagé doit être éliminé correctement et pas rejeté dans la nature.