

D016 —CHANGER LE FILTRE A CARBURANT

	Outils	Fournitures	Consommables
	Pince coupante	Filtre QART2	Graisse

- Fermer le robinet d'arrivée de carburant et retirer le filtre
- Préparer un filtre neuf en le coupant et mettre de la graisse autour des embouts
- Remonter le filtre et rouvrir le robinet d'arrivée de carburant

