



Entech
Nettoyeur et désherbeur vapeur



DT001 - Changer la sonde électronique

Intervention à effectuer par un technicien spécialisé

Outils	Fournitures	Consommables
Clé plate de 15 et 10 Petit tournevis plat Clé 6 Pan de 4, Pince coupante	Sonde PT100	X2 Collier Rilsan

- 1) Eteindre et débrancher
- 2) Fermer l'alimentation en eau
- 3) Purger l'eau de la machine
- 4) Dévisser/démonter le carter électrique
- 5) Déconnecter les 3 fils en appuyant sur les bornes blanches
- 6) couper les rilsans de la gaine extensible
- 7) Dévisser la sonde avec la clé de 15, retirer le câble « rouge » puis remplacer la sonde PT100, remettre de la pate d'étanchéité sur le filetage.
- 8) repasser le câble à travers le châssis, la gaine extensible puis raccorder au Thermostat. Remettre le Carter.

