

D007 – VERIFIER LE CABLAGE DE LA POMPE ANTICALCAIRE DANS LE COFFRET ELECTRIQUE (montage avec interrupteur)

Outils	Fournitures	Consommables
Petit tournevis plat		

- Eteindre et débrancher votre machine
- Ouvrir le coffret
- Repérer les fils de la pompe et de l'interrupteur
- Vérifier l'emplacement du câblage, les serrages

