



Smart TM Marine-installation med anslutningslister i aluminium




Förborrade hål finns varje 25 cm

*Vad god inspektera produkten och kvantiteten innan ni börjar montera ert däck.


Tillbehör




Komposit F-List
33*80mm



F-List i Aluminium




Start J-List i Aluminium




Komposit L-List
33*80mm




Hörnlist i Aluminium /
T-List Koppling




T-List / Expansionslist i
Aluminium



Komposittäckbräda 10*80mm




Skrubar
(4,5 x 40 mm)




Gummiplattor


Verktyg




Skruvdragare




Måttband / Tumstock




Cirkelsåg




Vattenpass



Regelavstånd (50cm)





Varje bräda har förborrade hål varje 25 cm som används för att fästa brädan i regler eller för vattendränering.




Konstruera en lutning med hjälp av gummiplattorna

*Byggt ert däck med en lutning på 2 mm varje 1 meter för optimal vattendränering


**Ni kan använda antingen gummiplattor eller pidestaler för att justera lutningen och höjden på ert däck.





För att använda J-Startlisten så måste ni bygga däck 60 mm från väggen. Förborra hål i J-Listen och fäst den på väggen.





60mm






5m



För att förlänga ett däck med raka skarvar så kan ni använda T-Listen.
T-Listen kan fästas med antingen långa skruvar eller klickas fast på
L-Listen som kan monteras på reglar.







För att förlänga däcket med T-Lister vad god och lämna minst 20 mm mellanrum för T-Listen.




5m


För att installera brädorna, Skruva fast den första brädan och sedan klicka på nästa bräda.




Ni kan använda komposit i samma färg eller aluminium F- och L-Lister för att avsluta de långa ändorna på ert däck.
Förborra hål för att fästa listerna.



- "1. Ni kan fästa L-Listen på J-startlisten för att förbättra utseendet på ert däck.
2. T-Listen kan fästas på L-Listen vid skarvarna för att ge ett sömnlöst utseende."



I fallet undersidan av däckets kläs eller slutas fast med lister, ventilgaller måste användas för korsventilation.



Garantierna gäller under förutsättning att produkten monteras och underhållits enligt anvisning.