



# Smart <sup>TM</sup> Regular-installation med anslutningslister i aluminium




Förborrade hål finns varje 25 cm

\*Vad god inspektera produkten och kvantiteten innan ni börjar montera ert däck.


# Tillbehör




Komposit F-List  
33\*80mm




F-List i Aluminium




Start J-List i Aluminium




Komposit L-List  
33\*80mm




Hörnlist i Aluminium /  
T-List Koppling




T-List / Expansionslist i  
Aluminium



Komposittäckbräda 10\*80mm




Skruvar  
(4,5 x 40 mm)




Gummiplattor


# Verktyg




Skruvdragare




Måttband / Tumstock




Cirkelsåg




Vattenpass



Regelavstånd (50cm)





Varje bräda har förborrade hål varje 25 cm som används för att fästa brädan i regler eller för vattendränering.




## Konstruera en lutning med hjälp av gummiplattorna

\*Byggt ert däck med en lutning på 2 mm varje 1 meter för optimal vattendränering


\*\*Ni kan använda antingen gummiplattor eller pidestaler för att justera lutningen och höjden på ert däck.





För att använda J-Startlisten så måste ni bygga däck 60 mm från väggen. Förborra hål i J-Listen och fäst den på väggen.





60mm



5m






För att förlänga ett däck med raka skarvar så kan ni använda T-Listen.  
T-Listen kan fästas med antingen långa skruvar eller klickas fast på  
L-Listen som kan monteras på reglar.







För att förlänga däcket med T-Lister vad god och lämna minst 20 mm mellanrum för T-Listen.






5m


För att installera brädorna, Skruva fast den första brädan och sedan klicka på nästa bräda.




Ni kan använda komposit i samma färg eller aluminium F- och L-Lister för att avsluta de långa ändorna på ert däck.  
Förborra hål för att fästa listerna.



- "1. Ni kan fästa L-Listen på J-startlisten för att förbättra utseendet på ert däck.  
2. T-Listen kan fästas på L-Listen vid skarvarna för att ge ett sömnlöst utseende."



I fallet undersidan av däckat kläs eller slutas fast med lister, ventilgaller måste användas för korsventilation.



Garantierna gäller under förutsättning att produkten monteras och underhållits enligt anvisning.