





Manual de Instalação **Coffee Thermal Solution**



1. **Sensor** – O dispositivo deverá ter duas entradas **USB** e uma entrada de **FONTE** ao lado esquerdo do **CTS**.




A (SENSOR)



B (ENTRADAS)

2. **Suporte** - Para a instalação em seu silo, utilizando o suporte encaixado atrás do **CTS**, deverá parafusá-lo em um local estratégico para que possa captar com eficiência a **temperatura** e a **umidade**.



3. **Configurando** – Depois de verificar se todos os cabos foram **conectados** corretamente tanto no **CTS**, quanto no **servidor**, hora de configurar seu cadastro para ter acesso aos dados captados com nosso especialista.