

# Chap 5 振幅调制与解调

高频信号: 车

低频信号: 货物

调制: 装货


解调: 卸货

放大器: 加油站

振荡器: 造车厂

**调制:** 高频载波某参量随低频变化而变化

## 5.1 调制分类



多少个参量就有多少种调制方式