

AD8121B
SPARE PARTS PHOTOGRAPH

	PARTS NUMBER	DESCRIPTION	APPLIED TO
1	7PA-8121-0001	MAIN BOARD	AD8121
2	7PA-8121-0002	PAPER CUTTER	AD8121
3	7PA-8121-0003	BATTERY BOX COVER	AD8121
4	7PA-8121-0004	PRINTER ASSY	AD8121,AD8121B
5	7PA-8121-0005	PAPER COVER	AD8121
6	7PA-8121-0006	KEY BOARD RUBBER	AD8121
7	7PA-8121-0007	LED OVERLAY	AD8121
8	7PA-8121-0008	FOOT	AD8121
9	7PA-8121-0009	UPPER CASE	AD8121
10	7PA-8121-0010	LOWER CASE	AD8121
11	7PA-8121-0011	PAPER SPINDLE	AD8121
12	7PA-8121-0012	PRINTER SUPPORT	AD8121
	AX-ERC-05-S	INK RIBBON	
	AX-KO256A-100	ACCESSORY CABLE	



1. 7PA-8121-0001



2. 7PA-8121-0002



3. 7PA-8121-0003



4. 7PA-8121-0004



5. 7PA-8121-0005



6. 7PA-8121-0006



7. 7PA-8121-0007



8. 7PA-8121-0008



9. 7PA-8121-0009



10. 7PA-8121-0010



11. 7PA-8121-0011



12. 7PA-8121-0012

	PARTS NUMBER	DESCRIPTION
1	7PA-8121B-0001	MAIN BOARD
2	7PA-8121B-0002	PAPER CUTTER
3	7PA-8121B-0003	BATTERY BOX COVER
4	7PA-8121-0004	PRINTER ASSY
5	7PA-8121B-0005	PAPER COVER
6	7PA-8121B-0006	KEY BOARD RUBBER
7	7PA-8121B-0007	LED OVERLAY
8	7PA-8121-0008	FOOT
9	7PA-8121B-0009	UPPER CASE
10	7PA-8121-0010	LOWER CASE
11	7PA-8121B-0011	PAPER SPINDLE
12	7PA-8121B-0012	PRINTER SUPPORT
	AX-ERC-05-S	INK RIBBON
	AX-KO256A-100	ACCESSORY CABLE
	AX-PP143-S	PRINT FORM / PAPER
	1JAD09-9F25F	CONVERSION CONNECTOR




1. 7PA-8121B-0001



2. 7PA-8121B-0002



3. 7PA-8121B-0003



4. 7PA-8121-0004



5. 7PA-8121B-0005



6. 7PA-8121B-0006




7. 7PA-8121B-0007



8. 7PA+8121-0008



9. 7PA-8121B-0009



10. 7PA-8121-0010



11. 7PA-8121B-0011



12. 7PA-8121B-0012