

HT series  
SPARE PARTS Price List

8/07/2016

No.	Parts No.	Discription	
1	1071000813B	UNDER CASE	
2	1072001642	UPPER CASE	
3	1072001643	PAN SUPPORT	
4	1073011170	PAN	
5	1064022947-1	COLOR-R	
	1064022947-2	COLOR-G	
	1064022947-3	COLOR-OR	
6	1074024139	CENTER STOPPER	
7	1073011171	BATTERY COVER	
8	1073011172	CAL COVER	
9	1074024773	CORNER STOPPER	
10	1074022944	KEY TOP(A) ON:OFF/HOLD	
11	1074022945	KEY TOP(B) RE-ZERO	
12	1074022946	CAL KEY TOP	
13	1063011376	DC jack COVER	
14	1044022975	CELL SPACER	
15	1154022972A	BATTERY SPRING (+)	
16	1154022973A	BATTERY SPRING (-)	
17	1084023418	BLANK PANEL	
18	1084023416	Sheet (A)	
19	1084023759	Sheet (B)	
21	1084023419	INSULATION FILM	
22	1064023196	FOOT RUBBER	
23	1074022949	FOOT CAP	
24	1084023417	BLANK SEAL	
25	1043011653B-1	SUS PAN (HT-10)	HT-10
	1043011653-1	SUS PAN	HT-10
26	1084025174	FRONT SEAL	
27	1084025660-1	STOPPER SEAL(HT) 0.3	
28	7LC-167A-500	Load Cell	
	7LC-167A-5000	Load Cell	
29	7PZ-5247	Main Board	
38	1EDTF3391TRJ-P	LCD	
39	1SKEVQPAG05R	Switch	
34	1UCHT1909B	CPU	
30	1PZ5413B	Board + DC JACK	
34	1JPHEC2305-01A	DC JACK	
35	1LRBFR120507ADK	Ferrite core	
36	1KB1-028028RD34	Cable 28cm RED	
37	1KB1-028027BK34	Cable 27cm BLACK	
31	1084020386A	A&D,CE,WEEE label	
	1084020386	A&D,CE,WEEE label	
32	1083011466-1	HT Model Seal 5000-JA/JAC	
	1083011466-2	HT Model Seal 5000	EG
	1083011466-5	HT Model Seal 500-JA/JAC	
	1083011466-6	HT Model Seal 500	EG
	1083011466-9	HT Model Seal 3000-JA/JAC	
	1083011466-10	HT Model Seal 3000	EG
	1083011466-11	HT Model Seal 300-JA/JAC	
	1083011466-12	HT Model Seal 300	EG
33	1083011465-1	HT Key Sheet-JA/JAC	
	1083011465-2	HT Key Sheet	EG
	1071000832	UNDER CARRYING CASE	
	1072001687	UPPER CARRYING CASE	
	1073011447	HOOK	
	1073012429	FRONT HOOK	
	1071000891	UNDER CARRYING CASE(JAC)	
	1072002001	UPPER CARRYING CASE(JAC)	





