

手套箱一般在手套箱下 奔驰也不例外 只不过奔驰在手套箱下有个护板需要先拆下来



拆掉护板就需要T20的内六角螺丝刀了



拆护板之前要将副驾驶座位移到最后腾出操作空间



护板上一共有三颗螺丝需要拆下来



不过这护板确实不太好拆 拧的相当紧需要很大的力气



拆掉螺丝后记得先将地板掀开 因为地板会卡主护板



拆下护板之前的注意事项



然后缓慢拆下护板 小心上图所说的注意事项



拆下护板后就可以看到空调滤芯盒了 拿掉左右两侧的金属卡子
向左侧推动白色装置 打开盖子 就可以取出空调滤芯了



金属卡子不大注意不要丢失
如果手不够灵活建议用一字螺丝刀撬

把新滤芯放入滤芯盒就算大功告成了 不过滤芯盒上内侧的金属卡子
比较难扣回去 需要用这种高难度的动作...

