



附注:1. ?制模板?面?人工凸凹面——平均厚度不小于4mm。
2. ?制?件吊装前需做好??支?, 待吊装完成并?平完?后
方可?撤?合?; 待?合?到???度后, 方可拆除支?。
3. 除注明外, ?留?盒均为PVC?盒。

筋 / 鋼架筋遇洞口避?做法

[illegible]