



附注1. ?制模板?面?人?工凸凹面——平均厚度不小于4mm。
2. ?制?件吊装前需做好??支?，待吊装完成并?平完?后，方可?模?合?；待?合??到???底后，方可拆除支?。
3. 除注明外，?保?均为PVC?盒。

？筋／靈架筋遇洞口避？做法

[illegible][illegible]