



附注:1. ?制模板?面?人工凸凹面——平均深度不小于4mm。
2. ?制?件吊装前需做何??支?,待吊装完成并?平完?后
方可?填?合?;待?合??到??度后,方可拆除支?。
3. 除注明外,?留?盒均?PVC?盒。

筋/靈架筋遇洞口避？做法

[illegible]