

[illegible]

附注:1. ?制模板?面?人工凸凹面——平均深度不小于4mm。
2. ?制?件吊装前需做好??支?, 待吊装完成并?完?后, 方可?筑?合?; 待?合?到??度?后, 方可拆除支?。
3. 除注明外, ?保?盒均?PVC?盒。

？筋／靈架筋遇洞口避？做法

[illegible]