



附注:1. ?制模板?面?人工凸凹面——平均深度不小于4mm。  
2. ?制?件吊装前需做好??支?,待吊装完成并?平完?后,方可?筑?合?;待?合?到??度后,方可拆除支?。  
3. 除注明外,?保?盒均?PVC?盒。

**？筋／靈架筋遇洞口避？做法**



**蜜架筋?造??**



●制●合板●盒埋●示意●

[illegible][illegible]