

# CASE 入料機 PC 192.168.1.5

## POE 8 Port Switch

M1 Pro 機械臂 192.168.1.6

### DI

- DI 9 -> 搖搖桶左-上Sensor
- DI 10 -> 搖搖桶左-下Sensor
- DI 11 -> 搖搖桶右-上Sensor
- DI 12 -> 搖搖桶右-下Sensor
- DI 13 -> 到位Sensor
- DI 14 -> 翻轉0度Sensor
- DI 15 -> 翻轉180度Sensor

### DO

- DO 1 -> 搖搖桶 5/2單邊電磁閥
- DO 2 -> 輸送帶驅動IO點
- DO 3 -> NG氣槍 5/2單邊電磁閥
- DO 4 -> 直振開關
- DO 5 -> 翻轉氣缸 5/2單邊電磁閥

柔性振動盤 192.168.1.7

CCD1柔振相機 192.168.1.8

CCD2輸送帶上方相機 192.168.1.9

CCD3旋轉平台正上方相機 192.168.1.10

CCD4旋轉側邊相機 192.168.1.11

## USB Port 1

USB to RS485

- 升降缸 Slave 2
- 旋轉缸 Slave 3
- 翻轉夾爪 Slave 4
- 輸送帶限位電缸 Slave 5
- 機械臂夾爪 Slave 6

## USB Port 2

USB to RS232

新亞洲光源

- Light 1 輸送帶相機
- Light 2 旋轉正上方相機
- Light 3 旋轉側邊相機

## 軸卡EtherCAT

輸入模組

- X00 Door1
- X01 Door2
- X03 Door3
- X04 TOYO左
- X05 TOYODDog
- X06 TOYO右

TOYO滑台驅動器