

Parts list

Arrays	d&b part no.	Array 1 Main (pair)	Array 2 Outfill L (single)	Array 3 Outfill R (single)	Array 4 Delay Array L (single)	Array 5 Delay Array R (single)	Array 6 Nearfill Array (pair)	SUB array 1 SUB array	Total
GSL									
GSL12	Z0751	44	16	16					76
Rigging parts:									
GSL Compression set	Z5704		1	1					2
Hoist chain 4t	Z5706	4	2	2					8
SL Aiming plate (optional)	Z5707	2	1	1					4
GSL Flying frame set	Z5708	2	1	1					4
<i>Note: When using aiming plate, only 2 hoist chains are needed.</i>									
KSL									
KSL-SUB	Z0785				4	4			8
KSL12	Z0781				14	14			28
Rigging parts:									
Hoist chain 4t	Z5706				2	2			4
SL Aiming plate (optional)	Z5707				1	1			2
KSL Flying frame set	Z5721				1	1			2
KSL Compression set	Z5724				1	1			2
KSL-SUB Adapter frame	Z5747				1	1			2
<i>Note: When using aiming plate, only 2 hoist chains are needed.</i>									
SL-SUB									
SL-SUB	Z0760							12	12



Parts list

Arrays	d&b part no.	Array 1 Main (pair)	Array 2 Outfill L (single)	Array 3 Outfill R (single)	Array 4 Delay Array L (single)	Array 5 Delay Array R (single)	Array 6 Nearfill Array (pair)	SUB array 1 SUB array	Total
V-Series									
V8	Z0515						6		6
Rigging parts:									
V Flying frame	Z5380						2		2
Amplifiers		Chs	Chs	Chs	Chs	Chs	Chs	Chs	Amps
D80	Z2710	88	32	32				24	44
D20	Z2750						4		2
D40	Z2850				22	22			12



Parts list

Point sources	d&b part no.	PSG 1 Frontfill	PSG 2 Sidefills	Total
V-Series				
V-SUB	Z0518		2	2
Y-Series				
Y10P	Z0703	4		4
Amplifiers		Chs	Chs	Amps
D20	Z2750	4	2	3



Parts list

Audio network devices	d&b part no.	Total
DS10	Z4010	6
DS100	Z4100	2
DN1	Z4001	--
Generic	--	--