

如果之前没有运行过，需要先烧录 GUI 工程需要用到的资源文件在外部 FLASH.

用 SD 卡和读卡器把 资源文件 文件夹里面的 `srcdata` 文件夹放在 SD 卡根目录。

开发板插入 SD 卡，打开串口助手，编译下载开发板对应的刷外部 FLASH 程序（烧录 `emXGUI` 资源文件），观察运行。

成功烧录好资源后，再编译下载 综合程序

文件夹名后缀表示程序对应的实际所使用屏幕尺寸。
烧录资源和综合程序的文件夹屏幕尺寸需要对应一致。