

如果之前没有运行过，需要先烧录 GUI 工程需要用到的资源文件在外部 FLASH.

用 SD 卡和读卡器把 资源文件 文件夹里面的 **srcdata** 文件夹放在 SD 卡根目录。

开发板插入 SD 卡，打开串口助手，编译下载开发板对应的
刷外部 FLASH 程序（烧录 **emXGUI** 资源文件），观察运行。

（H7 开发板烧资源时，请使用 **emXGUI 综合程序** 文件夹里面 **H7 综合例程**的烧资源工程使用）

烧录完资源，编译下载主工程时，确保目录和原资料位置一致，例如：



否则编译会出现找不到库文件。

文件夹名后缀表示程序对应的实际所使用屏幕尺寸。