

JAKO SCADA

SISTEMA DE GESTION DE ALARMAS Y MONITOREO




GUIA DE INSTALACION

SUPERVISION

MEDICION

CONTROL



 **Janus**

Expertos en sistemas dedicados



JAKO SCADA

Guía de Instalación

©2007 JANUS®

JANUS® - Buenos Aires - Argentina
http: www.ejanus.com.ar
Información: info@ejanus.com.ar
Soporte Técnico: support@ejanus.com.ar
Ventas: sales@ejanus.com.ar

La información en este documento se asume certera y precisa. Sin embargo, JANUS no asume responsabilidad alguna por el uso de dicha información, ni tampoco por cualquier infracción a patentes y derechos de terceros que pueden resultar de su uso. La información en este documento está sujeta a modificación sin previo aviso. Esta información reemplaza cualquier documentación anterior al respecto.

JAKO SCADA es fabricado en Argentina.

©Copyright 2007 por Janus S.H., Todos los derechos reservados.

Los contenidos de esta publicación o el software al que se refiere no pueden ser reproducidos por cualquier medio sin la previa autorización de los poseedores de los derechos.

Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723

Buenos Aires, 2007.

EDITADO E IMPRESO EN ARGENTINA.

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCION..... 2

INSTALACIÓN DEL MONITOR 3

Instalación del servidor..... 5

INSTALACIÓN DEL ADMINISTRADOR..... 7

INTRODUCCION

JAKO SCADA es un sistema distribuido, cliente/servidor el cual está compuesto por dos partes:

1. Servidor de Comunicaciones y administrador, los cuales coexisten en una misma PC
2. Monitores: instalados en diferentes PCs para realizar el monitoreo y control por parte de los usuarios.


En este manual se describen los pasos para la instalación de cada uno de los componentes y se proveen manuales específicos para cada uno, describiendo la configuración y operación de cada componente.

- **NOTA IMPORTANTE**


Como estandar se recomienda instalar todos los componentes bajo el directorio c:/atila.

Instalación del monitor


Cierre todas las aplicaciones que esté ejecutando para poder comenzar el proceso de instalación. Ejecute la aplicación setup.exe que se encuentra en la carpeta “cliente”. Una vez iniciada la aplicación se encontrará con una ventana de bienvenida como la siguiente.



Simplemente pulse aceptar para continuar con la instalación. Seguido a esto se encontrará con una nueva ventana como la siguiente.




Si desea seleccionar una ruta de instalación diferente de la predeterminada haga clic en el botón “Cambiar Directorio”. Se abrirá una ventana como la siguiente.



Seleccione la ruta de instalación y luego haga clic en “Aceptar”. Una vez elegida la ruta de instalación haga clic en el botón con el icono de instalación.

Antes de comenzar con la copia de archivos el programa de instalación solicitará especificar el grupo de programas.



Puede elegir un nuevo grupo o bien especificar el nombre de un nuevo grupo. Cuando esté listo haga clic en “Continuar” y el programa proseguirá con la copia de archivos hasta finalizar la instalación.


Recuerde reiniciar el equipo luego de finalizar la instalación.

INSTALACIÓN DEL SERVIDOR

Cierre todas las aplicaciones que esté ejecutando para poder comenzar el proceso de instalación. Ejecute la aplicación AtilaServerSetup.exe que se encuentra en la carpeta “server”. Una vez iniciada la aplicación se encontrará con una ventana de bienvenida como la siguiente.




Simplemente haga clic en siguiente para comenzar con el proceso de instalación. Seguido a esto se encontrará con una ventana que le mostrará el contrato de licencia.



Una vez leído el contrato de licencia haga clic en “Acepto el acuerdo” y en “Siguiente” si acepta el acuerdo. De lo contrario haga clic en “Cancelar” para salir del programa de instalación.

Si aceptó el contrato pulse “Siguiente” en la nueva ventana del programa. Luego se le pedirá que especifique una ruta de instalación.



Si desea cambiar la ruta predeterminada escríbala en el campo o haga clic en “Examinar” para elegir la ruta manualmente.

Una vez cumplido el procedimiento haga clic en “Siguiente” y luego en “Instalar”.


Finalizada la copia de archivos el programa le preguntará si desea reiniciar el equipo (recomendado) o si lo reiniciará manualmente más tarde.



Se recomienda reiniciar el equipo antes de comenzar a utilizar el programa.

Instalación del administrador


Cierre todas las aplicaciones que esté ejecutando para poder comenzar el proceso de instalación. Ejecute la aplicación setup.exe que se encuentra en la carpeta “admin”. Una vez iniciada la aplicación se encontrará con una ventana de bienvenida como la siguiente.



Simplemente pulse aceptar para continuar con la instalación. Seguido a esto se encontrará con una nueva ventana como la siguiente.




Si desea seleccionar una ruta de instalación diferente de la predeterminada haga clic en el botón “Cambiar Directorio”. Se abrirá una ventana como la siguiente.



Seleccione la ruta de instalación y luego haga clic en “Aceptar”. Una vez elegida la ruta de instalación haga clic en el botón con el icono de instalación.

Antes de comenzar con la copia de archivos el programa de instalación solicitará especificar el grupo de programas.



Puede elegir un nuevo grupo o bien especificar el nombre de un nuevo grupo. Cuando esté listo haga clic en “Continuar” y el programa proseguirá con la copia de archivos hasta finalizar la instalación.

Recuerde reiniciar el equipo luego de finalizar la instalación.

(en blanco)

La información en este documento se asume certera y precisa. Sin embargo, JANUS no asume responsabilidad alguna por el uso de dicha información, ni tampoco por cualquier infracción a patentes y derechos de terceros que pueden resultar de su uso. La información en este documento esta sujeta a modificación sin previo aviso. Esta información reemplaza cualquier documentación anterior al respecto.
