



Цепь	Комм	
*	1А	
Имп. 0	2А	Имп. 0
Имп. 2	3А	Имп. 2
Имп. 4	4А	Имп. 4
Имп. 5	5А	Имп. 5
Имп. ЗМЧ	6А	Имп. ЗМЧ
Имп. 1 ПРД Тк	7А	Имп. 1 ПРД Тк
Прим. Ткск	8А	Прим. Ткск
*	9А	
*	10А	+3,3В
*	11А	
*	12А	
*	13А	
*	14А	
*	15А	
*	16А	
*	17А	
*	18А	
*	19А	
20А		Имп. ЗМЧ
* 21А		
* 22А		
* 23А		
+27В Вкл. Ткск		+27В Вкл. Ткск
*		
*		
* 27А		
Внеш. зап. лог	28А	Внеш. зап. лог. 1
* 29А		
+5В	30А	
*	31А	



Конт.	Цель
1	CD
2	RxD
3	TxD
4	DTR
5	GND
6	DSR
7	RTS
8	CTS
9	RI

СНП268-98П32-1-3-0

X5	Комп.	Цепь
	1	+3.3V
	2	+3.3V
	3	JA_TRST
	4	GND
	5	JA_TDI
	6	GND
	7	JA_TMS
	8	GND
	9	JA_TCK
	10	GND
	11	JA_TCK
	12	GND
	13	JA_TDO
	14	GND
	15	RESET
	16	GND
	17	NC
	18	GND
	19	NC
	20	GND

CH1347-20B132-B