

Здесь обязательно должны стоять сопротивления шунтирующие
 базы выходных транзисторов и ток покоя больше 200мА. При
 этом переменный резистор очень точный (или ограничители по
 краям)
 кондер меж базами больше 220мк

