

| 设备 | 日巡检标准 | 周巡检 | 月巡检 | 季巡检 | 运行标准 | 操作规程 |
|-----|---|---|---|--|------|--|
| 控制柜 | 1. 检查控制柜表面是否干净整洁，并进行清理； 2. 检查控制柜仪表、指示灯显示是否正常； 3. 检查防小动物措施是否完好 | 1. 检查电流表、电压表、指示灯显示正确； 2. 检查开关是否灵活完好； 3. 检查线路是否正常，电线无发热、破损现象，柜体无锈蚀 | 1. 检查电线连接是否良好，接头点有无发热变色 2. 检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠； 3. 检查柜锁是否完好 4. 检查电源指示仪表、指示灯完好 | 1. 检查电机绝缘情况； 2. 检查电缆有无破损现象；如有损坏应及时更换，以防漏电； 3. 检查触点有无松动，须上紧 | | 1. 启动前，检查设备是否完好，仪表显示是否正常； 2. 按下启动按钮，观察电流、信号灯等参数是否异常； 3. 运行结束后，按下停止按钮，记录相关数据（如果设备仍不停止运行，按下急停按钮） |