


REAR SEAT (Power Adjuster Type)

COMPONENTS

B03ZY-01

RH side:




N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque

◆ Non-reusable part

H16987


LH side:



N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque

Rear Seat Adjuster

◆ Non-reusable part



P N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque