

라) Joystick 사용 법.

① 원인 :

ㄱ. 알 수 없는 원인으로 인한 AMB 운용 불가능

② 해결 방법.



ㄱ. Joystick 을 AMB 의 Joystick Connector 에 연결한다.



ㄴ. Joystick 의 속도 조절 레버를 상황에 맞게 조절 한다.



ㄷ. Joystick 의 트리거를 움켜 쥘다.



ㄹ. 이동하고자 하는 위치까지 이동 한다.