



Protection varistor and optional RS485 termination resistor are plugged into the WAGO clamps.



KoeWiBa

Sheet: /bus_atmega328_basic/
File: bus_atmega328_basic.sch

Title: motor switch 3pole (bus_atmega328_basic)

Size: A4 Date: 2016-09-06
KiCad E.D.A. kicad 5.1.12-84ad8e8a8692ubuntu20.04.1

Rev: 1
Id: 2/2