









Protection varistor and optional RS485 termination resistor are plugged into the WAGO clamps.



<b>KoeWiBa</b>		
Sheet: /bus_atmega328_basic/		
File: bus_atmega328_basic.sch		
<b>Title: motor switch 3pole (bus_atmega328_basic)</b>		
Size: A4	Date: 2018-09-18	Rev: 1
KiCad E.D.A. kicad 5.0.0-fee4fd166ubuntu16.04.1		Id: 4/4