









Protection varistor and optional RS485 termination resistor are plugged into the WAGO clamps.



# KoeWiBa

Sheet: /bus\_atmega328\_basic/  
File: bus\_atmega328\_basic.sch

## Title: switch 3pole (bus\_atmega328\_basic)

Size: A4	Date: 2018-09-18	Rev: A
KiCad E.D.A. kicad 5.0.0-fee4fd166ubuntu16.04.1		Id: 4/4