

Descripción general del producto

El DEWINNER Aspersor de Jardín Automático es un dispositivo innovador diseñado para automatizar el riego de áreas verdes tanto en jardines domésticos como en espacios más amplios. Este aspersor giratorio de 360° ofrece una solución eficiente y adaptable para el riego, gracias a su capacidad para ajustar la cobertura mediante la selección de boquillas y la orientación de los brazos del aspersor. Su facilidad de uso lo convierte en una herramienta esencial para mantener jardines, patios y granjas bien regados, optimizando el consumo de agua y favoreciendo el crecimiento saludable de plantas y césped.

Materiales de fabricación

Este producto está fabricado principalmente de ABS de alta calidad, un plástico conocido por su resistencia y durabilidad. La solidez de este material garantiza que el aspersor puede resistir las variaciones climáticas y el uso frecuente sin degradarse. Además, los componentes metálicos incorporados poseen tratamientos superficiales para evitar la corrosión, lo que prolonga la vida útil del aspersor. La combinación de estos materiales asegura tanto la ligereza como la robustez, facilitando su manejo y movimiento.

Instrucciones de uso

Para instalar el DEWINNER Aspersor de Jardín Automático, siga estos pasos: 1. Conecte el aspersor al suministro de agua usando los conectores de junta de tubería provistos. 2. Ajuste los brazos del aspersor según el tamaño del área a regar: use 5 agujeros para jardines pequeños o 3 agujeros para áreas más grandes. 3. Abra el grifo de suministro de agua a la presión normal de agua doméstica para iniciar la pulverización giratoria automática. 4. Para áreas extensas, conecte en serie dos o tres aspersores DEWINNER para cubrir completamente la zona deseada.

Es importante asegurar que el dispositivo esté correctamente fijado al suelo para evitar movimientos indeseados durante su funcionamiento.

Mantenimiento y cuidados

Para asegurar la eficiencia y prolongar la vida útil del aspersor DEWINNER, es crucial realizar mantenimientos regulares. Limpie los filtros y boquillas cada cierto tiempo para evitar obstrucciones. Almacenar el dispositivo en un lugar seco y protegido de las inclemencias del tiempo cuando no esté en uso. Revise periódicamente las conexiones y reemplácelas en caso de desgaste o daño.

Medidas de seguridad

- Evite el contacto directo con el agua a presión para prevenir accidentes.
- No permita que niños manipulen el aspersor sin supervisión.
- Desconecte el aspersor del suministro de agua cuando no esté en uso o al realizar mantenimiento.
- Revise regularmente el estado del aspersor y sus conexiones para evitar fugas o rupturas que puedan resultar en desperdicio de agua o daños materiales.

Disposición al final de su vida útil

Cuando el aspersor DEWINNER ya no sea utilizable, se recomienda desmontarlo y separar los componentes según el tipo de material. Los elementos de plástico y metal deben reciclarse por separado, acorde a las normativas locales de gestión de residuos. Evite desechar el aspersor como residuo común, opte siempre por opciones que