

SETOR	LOCAL	ATIVIDADE
LOGÍSTICA FROTA	CDD NOVA FRIBURGO	Dispositivos
Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva		Dispositivos / Ferramentas
		CARGA E DESCARGA DAS CARRETAS

Definição: Bota Anit-Torção Óculos Luva Anti-Corte Cinta Ergométrica Uniforme

1	MOTORISTA	2	MOTORISTA	3	MOTORISTA			
Antes de iniciar a tarefa esteja com todos os EPIS necessários.		Estacionar o caminhão na <b>REDZONE DA CARRETA.</b>		<b>Retirar a chave da ignição colocando-a na porta do veículo</b> e descer da cabine utilizando os 3 pontos de apoio.				
4	MOTORISTA	5	MOTORISTA	6	MOTORISTA			
<b>REALIZAR UM CHECK VISUAL DO SAIDER</b> para identificar possíveis pallets tombados. Caso seja identificado alguma anomalia, deverá ser acionado o TST da unidade para avaliação de risco da anomalia. Após abertura do saider, <b>deverá ser realizado uma inspeção visual dos pallets para identificação de anomalias nos mesmos.</b>		Após a realização do procedimento e a verificação de que não havia nenhuma anomalia, o ccarreteiro deverá se retirar do local para que o operador dê início ao processo de descarga do veículo respeitando o distanciamento H X M.		Após o deslocamento do carreteiro para um local segregado, o operador deverá colocar o extensor do garfo e colocar o trava rodas da carreta para iniciar o processo de carga e descarga do veículo com segurança.				
Pilar	Bloco	Nº do Documento	Criação	Revisão	Data	Elaboração	Aprovação Técnica	Aprovação Segurança
Segurança	Segurança no Local de Trabalho	1	20/02/2021	-	-	David	Allister Thurller	Rodrigo Santos