











SETOR			LOCAL			ATIVIDADE		
MANUTENÇÃO			CDD NOVA FRIBURGO			Destravamento de Baía		
Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva						Dispositivos / Ferramentas		
Foto: 						CABO DE FORÇA		
Definição: Botina Botas, Luvas, uniforme, óculos e trava rodas								
1	MECÂNICO OU ELETRICISTA		2	MECÂNICO OU ELETRICISTA		3	MECÂNICO OU ELETRICISTA	
								
APÓS IDENTIFICAR A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO, SEGREGAR AS FERRAMENTAS A SEREM USADAS E REALIZAR O CHECK.			APÓS IDENTIFICAR A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO, REALIZAR O PROCEDIMENTO DE SAM/LOTO (DESLIGAR O VEÍCULO, RETIRAR A CHAVE DA IGNIÇÃO - COLOCAR A MESMA NO BOLSO DE PREFERENCIA, COLOCAR O TRAVA RODA, ACIONAR MELHOR PRÁTICA DA FROTA)			IDENTIFICAR QUAL O MODELO DE CAMINHÃO QUE SERÁ NECESSARIO DESCABINAR. VOLKSWAGEN - WORKER 24220 6X2 / VOLKSWAGEN - 9.150 E DELIVERY 6X2 / MERCEDES BENZ - ATEGO 1719 4X2 / MERCEDES BENZ - ATEGO 2426 6X2 / MERCEDES BENZ - FPN 1718 6X2 / MERCEDES BENZ - ATRON 1719 6X2		
4	MECÂNICO OU ELETRICISTA		5	MECÂNICO OU ELETRICISTA		6	MECÂNICO OU ELETRICISTA	
								
DESCABINAR NO CASO DOS VEÍCULOS <u>VOLKSWAGEN - WORKER 24220 6X2 VOLKSWAGEN - 9.150 E DELIVERY 6X2</u> APÓS BLOQUEIO DE SAM/LOTO PODEMOS IDENTIFICAR ATRÁS DA CABINE DO LADO DIREITO AS DUAS TRAVAS, UMA POSICIONADA EM CIMA DA OUTRA, PARA DESTRAVAR A CABINE DEVE-SE EMPURRAR A TRAVA DE CIMA E PUXAR A TRAVA DE BAIXO, APÓS A CABINE DESTRAVADA O PROFISSIONAL PODE ERGUER A MESMA. OBS: VERIFICAR A TRAVA INTERNA QUE MANTER A CABINE ERQUIDA SEMPRE QUE FOR REALIZAR ALGUM SERVIÇO			FECHAR CABINE NO CASO DOS VEÍCULOS <u>VOLKSWAGEN - WORKER 24220 6X2 E VOLKSWAGEN - 9.150 DELIVERY 6X2</u> NA PARTE DE BAIXO DA CABINE DO LADO DIREITO TEMOS A TRAVA INTERNA QUE MANTEM A CABINE ABERTA, PARA FECHAR A CABINE DEVE-SE PUXAR ESSA TRAVA LIBERANDO O MOVIMENTO DA CABINE E POSTERIORMENTE COM AS DUAS MÃOS POSICIONADAS EM CIMA DO PARA-LAMA O PROFISSIONAL VAI PUXAR A CABINE PARA BAIXO E TRAVAR.			DESCABINAR NO CASO DOS VEÍCULOS <u>MERCEDES BENZ - FPN 1718 6X2 E MERCEDES BENZ - ATRON 1719 6X2</u> APOS BLOQUEIO DE SAM/LOTO PODEMOS IDENTIFICAR ATRÁS DA CABINE DO LADO DIREITO A TRAVA DA CABINE, O PROFISSIONAL DEVE PUXAR A TRAVA PARA LIBERAR A CABINE, APÓS A CABINE DESTRAVADA O PROFISSIONAL PODE ERGUER A MESMA. OBS: VERIFICAR A TRAVA INTERNA QUE MANTER A CABINE ERQUIDA SEMPRE QUE FOR REALIZAR ALGUM SERVIÇO		
7	MECÂNICO OU ELETRICISTA		8	MECÂNICO OU ELETRICISTA		9	MECÂNICO OU ELETRICISTA	
								
FECHAR CABINE NO CASO DOS VEÍCULOS <u>MERCEDES BENZ - FPN 1718 6X2 E MERCEDES BENZ - ATRON 1719 6X2 A TRAVA QUE</u> MANTEM A CABINE ABERTA FICA ENTRE O DEGRAU DA CABINE E A PORTA DO LADO DIREITO, PARA FECHAR A CABINE DEVE-SE PUXAR ESSA TRAVA LIBERANDO O MOVIMENTO DA CABINE E POSTERIORMENTE COM AS DUAS MÃOS POSICIONADAS EM CIMA DO PARA-LAMA O PROFISSIONAL VAI PUXAR A CABINE PARA BAIXO E TRAVAR.			DESCABINAR NO CASO DOS VEÍCULOS <u>MERCEDES BENZ - ATEGO 1719 4X2 E MERCEDES BENZ - ATEGO 2426 6X2</u> APÓS BLOQUEIO DE SAM/LOTO PODEMOS IDENTIFICAR ATRÁS DA CABINE DO LADO DIREITO A TRAVA DA CABINE, NESSE MODELO A TRAVA É HIDRAULICA, O PROFISSIONAL IRA POSICIONAR A CHAVE DA BOMBA NA POSIÇÃO "ABRIR" E COM AJUDA DE UM CABO DE FORÇA DEVE-SE BOMBPEAR ATÉ A CABINE SE ERGUER POR COMPLETA.			FECHAR CABINE NO CASO DOS VEÍCULOS <u>MERCEDES BENZ - ATEGO 1719 4X2 E MERCEDES BENZ - ATEGO 2426 6X2</u> , PARA REALIZAR O FECHAMENTO DA CABINE O PROFISSIONAL IRA POSICIONAR A CHAVE DA BOMBA NA POSIÇÃO "FECHAR" E COM AJUDA DE UM CABO DE FORÇA DEVE-SE BOMBPEAR ATÉ A CABINE SE ERGUER POR COMPLETA.		
10	MECÂNICO OU ELETRICISTA							
								
APÓS O SERVIÇO SER FINALIZADO E A CABINE FECHADA O PROFISSIONAL PODE LIBERAR O CAMINHÃO DESFAZENDO O PROCESSO DE SAM/LOTO								
Pilar	Bloco	Nº	Criação	Revisão	Data	Elaboração	Aprovação	Aprovação
Segurança	4.1 Transporte Seguro	1	09/06/2020	-	09/06/2020	David Gualberto	David / Állister	Állister Thuler