

SETOR	LOCAL	ATIVIDADE
LOGÍSTICA FROTA	CDD NOVA FRIBURGO	Dispositivos
Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva		Dispositivos / Ferramentas
		CARGA E DESCARGA DOS CAMINHÕES

Definição: Bota Anit-Torção Óculos Luva Anti-Corte Cinta Ergométrica Uniforme

1	MOTORISTA	2	MOTORISTA	3	MOTORISTA			
Antes de iniciar a tarefa esteja com todos os EPIS necessários.		Estacionar o caminhão e colocar o trava rodas na REDZONE DO RETORNO DE ROTA .		Retirar a chave da ignição e descer da cabine utilizando os 3 pontos de apoio.				
4	MOTORISTA / OPERADOR	5	MOTORISTA					
Ao retirar a chave o colaborador deverá entregar a chave ao operador de empilhadeira e colocar o trava-rodas no caminhão. Só deverá se aproximar da empilhadeira quando a mesma estiver desligada.		Após a realização do procedimento e a verificação de que não há nenhuma anomalia. O colaborador deverá se retirar do local para que o operador dê início ao processo de descarga do veículo respeitando o distanciamento H X M.						
Pilar	Bloco	Nº do Documento	Criação	Revisão	Data	Elaboração	Aprovação Técnica	Aprovação Segurança
Segurança	Segurança no Local de Trabalho	1	20/02/2021	-	-	David	Allister Thurller	Rodrigo Santos