



<div>  <div>零件表</div> </div>			
項目	零件號碼	數量	說明
1	16-706-00G-1	1	
2	16-706-00G-2	1	
3	16-706-00G-3	1	
4	16-706-G01	1	
5	16-706-G02	2	
6	16-706-G06	1	
7	16-706-G09	1	
8	16-706-G11	2	
9	16-706-G12	2	
10	16-706-G13	2	
11	16-706-G14	1	
12	16-706-G14_MIR	1	
13	16-706-G15	1	
14	16-706-G17	1	
15	16-706-G17-1	1	
16	16-706-G19	1	
17	16-706-G21	1	
18	16-706-G22	1	
19	16-706-G23	4	
20	16-706-G24	2	



零件表			
項目	零件號碼	數量	說明
21	16-706-G25	2	
22	BRUSN3-0_3-35-50-毛刷	1	市購品
23	光電EE_SPW321-A-投射端	1	市購品
24	光電EE_SPW321-A-接收端	1	市購品
25	時規皮帶GBN384-3GT-150	1	市購品
26	馬達調速控制器US-4125A-C	1	市購品

[illegible]