


CONSOLE

|           |
|-----------|
| GND       |
| 5V        |
| 3.3V      |
| UART1 TX  |
| UART1 RX  |
| I2C1 SCL  |
| I2C1 SDA  |
| UART3 TX  |
| UART3 RX  |
| UART3 CTS |
| UART3 RTS |
| I2C2 SCL  |
| I2C2 SDA  |
| AIN0      |
| AIN1      |
| AIN2      |
| AIN3      |
| PWM4      |

|          |
|----------|
| UART4 TX |
| UART4 RX |



|             |
|-------------|
| GND         |
| 5V          |
| 3.3V        |
| I2S MCLK    |
| I2S RX WS   |
| I2S RX BCLK |
| I2S RX      |
| I2S TX      |
| I2C TX WS   |
| I2S TX BCLK |
| SPI SCL     |
| SPI MOSI    |
| SPI MISO    |
| SPI CS0     |
| SPI CS1     |
| PWM1        |
| PWM2        |
| PWM3        |

|           |
|-----------|
| SPDIF OUT |
| SPDIF IN  |