


ENSAMBLAJE COLUMNA DE DIRECCIÓN MOTO

NOTA 1: Si las piñas no apretasen bien contra el manillar y rotasen , poner cinta antideslizante en la zona de contacto.



ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ID Ref
1	1	CDR-SMB-01-PIPA-03	Pipa direccion simesbike	3055
2	1	CDR-SMB-01-PLES-02	Pletina columna de direcci3n simesbike	3056
3	1	CDR-SMB-01-PROLB01	Cierre prolongaci3n eje motor	3057
4	1	CDR-SMB-01-SOPIN-01	Soporte inductivo. Chapa 2 mm.	3058
5	2	CDR-SMB-01-TOINF-01	Torreta inferior manillar. Chapa 16 mm.	3203
6	2	CDR-SMB-01-TOSUP-01	Torreta superior manillar. Chapa 16 mm.	3202
7	1	Cable embrague	Cable embrague	3090
8	1	Cable freno delantero	Cable freno delantero	3090
9	4	DIN 125 - A 5,3	Washer	
10	1	DIN 125 - A 6,4	Washer	
11	4	DIN 125 - A 8,4	Washer	
12	4	DIN 127 - A 5	Spring Washer	
13	4	DIN 127 - A 8	Spring Washer	
14	1	DIN 7991 - M6 x 16	Countersunk Screw	
15	4	DIN 912 - M5 x 30	Cylinder Head Cap Screw	
16	2	DIN 912 - M6 x 20	Cylinder Head Cap Screw	
17	4	DIN 912 - M6 x 55	Cylinder Head Cap Screw	
18	4	DIN 912 - M8 x 35	Cylinder Head Cap Screw	
19	4	DIN 934 - M6	Hex Nut	
20	5	DIN 985 - M6	Hex Nut	
21	1	GST04-1M VBR 063 C42	GST04-1M VBR 063 C42	634
22	1	IA0175 - IAS-10-A12-S-Y5	Sensor inductivo Contaval Rechner Sensors	33
23	1	Manillar YBR125 Negro	Manillar 700x120x22	3094
24	1	Piña derecha personalizada	Piña derecha personalizada Kingmoto	3072
25	1	Piña izquierda personalizada	Piña izquierda personalizada Kingmoto	3081
26	2	Tensor cable moto M8	Tensor cable M8	3129