


# Backup

Il backup del sistema è supportato dall'applicazione **shrink-backup**.

- Avviare Thunar e navigare nella cartella `/home/orangepi/.shrink-backup`
- Fare clic con il tasto destro del mouse su un'area aperta > Aprire il terminale qui
- Utilizzare il file `exclude.txt` per specificare gli elementi di cui non si desidera eseguire il backup.
- È necessario conoscere la posizione (di solito esterna, come `/media` o `/mount`) e il nome dell'immagine che si desidera creare o aggiornare.



## Creazione di immagini

Per creare un nuovo backup img utilizzando le dimensioni consigliate, utilizzare l'opzione `-a` e il percorso del nuovo file.

Generale: `sudo shrink-backup -a /path/to/backup.img`

Esempio reale: `sudo ./shrink-backup -a /media/orangepi/4020-31F7/mxop_240702.img`

--Il `./` davanti a "shrink-backup" indica che lo script da utilizzare si trova nella cartella corrente.

## Aggiornamento immagine

Per aggiornare un file img esistente è sufficiente usare l'opzione `-U` e il percorso di un file img esistente.

Esempio: `sudo shrink-backup -U /path/to/backup.img`

## Restauro dell'immagine

Per ripristinare un backup, è sufficiente "masterizzare" il file img sul dispositivo utilizzando **MX Live USB** o un'applicazione simile.

Aiuto dettagliato: <https://github.com/UnconnectedBedna/shrink-backup/blob/main/README.md>

-----

v. 240703