

## System

Power Off

Power On

Home

ECM

MTML1

MTML2

MTMR1

MTMR2

PSM1

PSM2

PSM3

SUJ

console1

console2

Tele operation

Enabled



scale 0.20



MTML1\_MTMR1\_ECM



MTML1\_PSM2



PIDs

Arms

console1

console2

MTML1\_MTMR1\_ECM

MTML1\_PSM2

MTML1\_PSM3

MTMR1\_PSM1


Operator must be present to operate (sometime using COAG pedal).

## MTML

MTML1/HRSV

00:01:05

MTMR



180.001

19.935

404.295

scale 0.20

Desired state DISABLED