

HINWEISE FÜR DAS BESTELLEN VON ERSATZTEILEN

8.1 Verschleiß- und Ersatzteilliste

Auf den nachfolgenden Blättern sind Verschleiß- und Ersatzteile - den einzelnen Hauptbaugruppen zugeordnet - aufgeführt. Sie unterscheiden sich durch verschiedene Abkürzungen die in der Spalte "Material/Bemerkungen" aufgeführt sind.

Sie bedeuten im einzelnen:

VERSCH	Verschleißteil	(kein Garantieanspruch)
ET-1	Ersatzteil	(normaler Verschleiß)
ET-2	Ersatzteil	(maximales Ausrüstungspaket)

8.2 Ersatzteilkatalog

Mechanische Ersatzteile sind in einer separaten Ersatzteil-Dokumentation zusammengefaßt, die pro Maschine einmal geliefert wird.

Diese Ersatzteildokumentation enthält:

- BAUGRUPPENZEICHNUNGEN
- STÜCKLISTEN mit: Bezeichnung der Teile, Mengenangabe und Bestell- bzw. Ident-Nr.

8.3 Ersatzteile der elektrischen Ausrüstung

- Alle Teile der elektrischen Ausrüstung sind im Schaltplan der Maschine (Geräteanordnung der Maschine) dargestellt und mit einer Funktionsgruppennummer versehen.
- Die Geräteliste des Schaltplanes enthält für jede Funktionsgruppennummer die Benennung und die Identnummer des Ersatzteils.
- Eine schnelle und einwandfreie Lieferung von Ersatzteilen ist nur möglich, wenn die Bestellung folgende Angaben enthält:
 - Maschinentyp
 - Fabrik-Nummer der Maschine.
 - Identnummer und Benennung des Ersatzteils (bei Teilen für elektrische Ausrüstung ev. auch die "Funktionsgruppennummer") oder die Seiten-Nummer des Bediener-Handbuches und Positionsnummer des Ersatzteils auf diesem Blatt.
 - Farbe (nur bei lackierten Teilen).

